



AWA 43-669 (2/85)

Steuerung

AWA- Sammlung

Die vorliegende Sammlung enthält für Sie wichtige Aufstellungsanweisungen. Diese Anweisungen benötigen Sie auch noch nach der Inbetriebnahme. Wir bitten Sie deshalb, die Sammlung für das Bedienungspersonal zugänglich zu halten.

1. Aufstellen

Bodenbefestigung GK
 Bodenbefestigung GG
 Standsockel,
 Kabelrangierrahmen
 Wandbefestigung GK-W
 Wandbefestigung IGK-W

Transport

2. Gehäuse verbinden

Anreih-GK
 Anreih-IGK
 Anreih-GG
 Seitenwände GK
 Seitenwände IGK
 Seitenwände GG

3. Sammelschienen- verbindung

4. Anschließen

Kabelfangschiene
 Klemmen

5. Betreiben

Inbetriebnahme
 Eingebaute Geräte

Control System

AWA-folder

This folder contains mounting instructions which are of great importance to you. You will also need these instructions after the units have been put into service. We should advise you therefore to keep this folder in a place accessible to personnel.

1. Erection

Floor Fixing GK
 Floor Fixing GG
 Plinth,
 cable arrangement box
 Wall fixing GK-W
 Wall fixing IGK-W

Transportation

2. Assembly of enclosures

GK Combination
 IGK Combination
 GG Combination
 Side plates GK
 Side plates IGK
 Side plates GG

3. Connection of busbar

4. Connection

Cable anchoring rail
 Terminals

5. Operation

Commissioning
 Fitted components

Equipement de commande

Recueil d'AWA

Le présent recueil d'AWA contient d'importantes notices de montage. Ces notices vous seront encore très utiles après la mise en service des équipements. Nous vous conseillons donc de garder ce recueil dans un endroit accessible au personnel de service

1. Montage

Fixation au sol GK
 Fixation au sol GG
 Socle,
 caisson pour câbles
 Fixation murale GK-W
 Fixation murale IGK-W

Transport

2. Assemblage des armoires

GK modulaires
 IGK modulaires
 GG modulaires
 Parois latérales GK
 Parois latérales IGK
 Parois latérales GG

3. Liaison des jeux de barres

4. Raccordement

Rails collecteurs
 Bornes

5. Exploitation

Mise en service
 Appareillage incorporé

AWA

464-482
 462-635
 32-565

32 + 464-522
 32 + 464-548

32 + 43 + 46-461
 32-494, -521,
 -583, -584

32 + 464-522
 32 + 464-548

32-563
 32 + 464-522
 32 + 464-548
 32-563

43-592, 461-645
 462-636

32-565
 34-333, 462-637

46-638

.....