



Aufstellungsanweisung
Installation Instructions
Notice de montage

EBE 202
EBE 254
EBE 254-4

Eingabebaugruppe
Ausgabebaugruppe

Input card
Output card

Module d'entrée
Module de sortie

Codierung

Alle Baugruppen dürfen nur bei ausgeschalteter Versorgungsspannung ausgewechselt werden.

Coding

Cards must be exchanged only while the supply voltage is disconnected.

Codage

Les modules doivent tous être remplacés hors tension.

Baugruppe Card				Module		Schalter Switches Codeurs							
I: Eingänge Inputs Entrées				Q: Ausgänge Outputs Sorties		0 = off/open 1 = on 							
EBE 254-4				EBE 202 EBE 254									
Q				I/Q		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
1	2	4	7	0... 7		1	1	1	1	1	1	1	
9	10	12	15	8... 15		0	1	1	1	1	1	1	
17	18	20	23	16... 23		1	0	1	1	1	1	1	
25	26	28	31	24... 31		0	0	1	1	1	1	1	
33	34	36	39	32... 39		1	1	0	1	1	1	1	
41	42	44	47	40... 47		0	1	0	1	1	1	1	
49	50	52	55	48... 55		1	0	0	1	1	1	1	
57	58	60	63	56... 63		0	0	0	1	1	1	1	
65	66	68	71	64... 71		1	1	1	0	1	1	1	
73	74	76	79	72... 79		0	1	1	0	1	1	1	quelconque
81	82	84	87	80... 87		1	0	1	0	1	1	1	
89	90	92	95	88... 95		0	0	1	0	1	1	1	
97	98	100	103	96... 103		1	1	0	0	1	1	1	
105	106	108	111	104... 111		0	1	0	0	1	1	1	
113	114	116	119	112... 119		1	0	0	0	1	1	1	
121	122	124	127	120... 127		0	0	0	0	1	1	1	optional
129	130	132	135	128... 135		1	1	1	1	0	1	1	
137	138	140	143	136... 143		0	1	1	1	0	1	1	
.	
.	
.	beliebig
1009	1010	1012	1015	1008... 1015		1	0	0	0	0	0	0	
1017	1018	1020	1023	1016... 1023		0	0	0	0	0	0	0	

